

## SMS-y systemowe BasicGSM 2

LP.	Komenda PL	Komenda EN	Komentarz
1	zal		Załącza czuwanie modułu
2	wyl		Wyłącza czuwanie modułu
3	blokuj		Blokuje wejścia (należy podać nr. Wejścia)
4	odblokuj		Odblokuje wejścia (należy podać nr. Wejścia)
5	stan		Zapytanie o stan modułu
6	wejścia		Odsyła stan wejść modułu.
7	resettest		Resetowanie zegara testu transmisji i kasowanie liczników sms, awarii i mms
8	odajtel		Dopisuje na pierwszą wolną pozycję numer. Po poprawnym wykonaniu moduł odsyła SMS "Dodano numer", w innym przypadku "Błąd, nie dodano numeru!"
9	usunutel		Usuwa wskazany numer z pamięci. Po poprawnym wykonaniu moduł odsyła SMS "Numer usunięty", w innym przypadku "Błąd, nie usunięto numeru"
10	tel1		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
11	tel2		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
12	tel3		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
13	tel4		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
14	tel5		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
15	tel6		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
16	tel7		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
17	tel8		Usunięcie danego numeru telefonu z pamięci modułu
18	restart		Restart modemu i modułu
19	czas		Ustawienie, zmiana daty i czasu
20	kod		Zmiana kodu dostępu (zzzz = nowy kod dostępu)
21	doladuj		Doładowanie konta prepaid
22	tempmonit		Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji powiadamiania SMS/VOICE przy przekroczeniu progów L/H temperatury T1, T2. X=1 funkcja załączona, x=0 funkcja wyłączona, ##### – aktualny kod dostępu
23	centrum		Zmiana lub wpisanie nowego numeru centrum SMS-ów (nnnn= numer centrum)
24	echo		Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania nierozpoznanych SMS-ów z sieci ECHO np. haseł do konta www, informacje od sieci, X=1 funkcja załączona, x=0 funkcja wyłączona
25	ussd		Wysyłanie kodów USSD do operatora, kontrola stanu konta
26	downloading		Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji połączenia modemowego
27	email		Wysłanie e-mail testowego na pierwszy adres.
28	odeslijsms		Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji potwierdzania SMS-em funkcji wykonywanych za pomocą SMS-ów
29	outs		Włączenie wyjść binarnie gdzie 0=niezałączone, 1=załączone), przykład: 0101
30	tempa		Zdalna zmiana progu A (domyślnie Hi) dla czujnika temp. yy = zadana temperatura w [°C] z zakresu wartości -55÷125,
31	tempb		Zdalna zmiana progu B (domyślnie Lo) dla czujnika temp. yy = zadana temperatura w [°C] z zakresu wartości -55÷125,
32	ai1a		Zmiana progu a dla wejścia I7
33	ai1b		Zmiana progu b dla wejścia I7
34	ai2a		Zmiana progu a dla wejścia I8

## SMS-y systemowe BasicGSM 2

35	ai2b		Zmiana progu b dla wejścia I8
36	blokujbin		Blokuje wejścia (należy podać nr. Wejścia w sposób binarny gdzie 0=niezablokowane, 1=zablokowane), przykład: 00010011
37	historia		Pobranie ostatnich 7 zdarzeń z listy zdarzeń modułu
38	wyslij		Wysłanie sms pod zadany numer np. aktywowanie usług operatora. yyyyy wyslij numer_tel;tresc_sms. Przykład: 1111 wyslij 502636033;Witaj