

PARADOX

Domyślne Kody instalatora: (jeżeli nie zostały zmienione) ESPRIT 728 Ultra – 282828 ESPRIT
738 Ultra – 383838

Kod główny: 474747

USTAWIENIE CZASU CENTRALI

[ENTER] ⇒ (Kod Instalatora, Kod Główny lub Kod Użytkownik 1)
⇒ [MEM] ⇒ 2 cyfry dla godziny (00 do 23) ⇒ 2 cyfry dla minut (00 do 59) ⇒ [ENTER] ⇒
[CLEAR]

Czas programowany w formacie 24 godzinnym

SYGNALIZACJA AWARII [TRBL]

Świecenie przycisku oznaczonego [TRBL] informuje o wystąpieniu niesprawności systemu alarmowego. Aby odczytać rodzaj niesprawności naciśnij przycisk [TRBL] zacznie on migać Świecące się przyciski oznaczone cyframi sygnalizują:

- [1] –zbyt niskie napięcie akumulatora lub jego brak,
- [2] –brak zasilania sieciowego
- [4] –odłączony sygnalizator
- [5] –przekroczony prąd sygnalizatora
- [6] –przekroczony prąd zasilania czujek
- [7] –brak połączenia ze stacją
- [8] –złe ustawienie zegara centrali,
- [9] –uszkodzona linia sabotażowa
- [10] –uszkodzona linia telefoniczna
- [11] –uszkodzona linia pożarowa

PROGRAMOWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKÓW

- [ENTER] ⇒ kod główny ⇒ Miga przycisk [ENTER] i słychać pięć krótkich dźwięków z klawiatury.

- *wpisać adres kodu* (np. 01)

Świeci się [ENTER] i słychać trzy krótkie dźwięki. W sytuacji kiedy pod tym adresem nie był zapisany żaden kod jednocześnie miga [2ND]

- *Wpisać nowy kod* i [ENTER] ⇒ Miga przycisk [ENTER] i słychać 5 dźwięków.

- Nacisnąć [CLEAR] ⇒ Jeden dłuższy dźwięk potwierdza zakończenie programowania.

USUWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKÓW

- [ENTER] ⇒ kod główny ⇒ Miga przycisk [ENTER] i słychać pięć krótkich dźwięków z klawiatury.

- *wpisać adres kodu* (np. 01) [2ND] Świeci się [ENTER] trzy krótkie dźwięki

- [2ND] ⇒ miga [2ND] i świeci [ENTER] + długi dźwięk

- [ENTER] ⇒ Miga przycisk [ENTER] i słychać pięć krótkich dźwięków z klawiatury.

- Nacisnąć [CLEAR] ⇒ Jeden dłuższy dźwięk potwierdza zakończenie programowania.

WYŁACZENIE PIKANIA(GONGU) NARUSZENIA LINII NA MANIPULATORZE

Przytrzymać numer danej linii która pika przez 2 sekundy, aż manipulator wyda dźwięk.

