

## **Ainol Novo 7 Aurora**

### **Instrukcja obsługi**

Dziękujemy za wybór naszego tabletu, mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Instrukcja ta pomoże Państwu w korzystaniu z naszego urządzenia. Dla Państwa wygody proponujemy przeczytać ową instrukcję przed rozpoczęciem pracy z tabletem aby w pełni móc wykorzystać jego atrybuty.

- 1、Tablet bazuje na Androidzie 4.0, który to wspiera bezprzewodową łączność z internetem (Wi-Fi i 3G)
- 2、Tablet posiada ekran HD IPS z pełnym kątem widzenia w rozdzielczości 1024x600
- 3、Tablet posiada przednią kamerę 2.0 Mega pixelową
- 4、Tablet wspiera technologię multi-dotyku(do pięciu punktów) w swoim ekranie
- 5、Tablet wyposażony jest w procesor(CPU) multi-Core A10 oraz procesor graficzny(GPU) Mali-400
- 6、Obrazki zamieszczone w instrukcji, zwłaszcza interfejs użytkownika, mogą się nieznacznie różnić

## Spis Treści

Aksesoria	03
Sterowanie	04
Uwagi	07
Podstawowe Operacje	08
E-maile	11
HD Media Player	12
Kalkulator	13
Kalendarz	15


## Spis Treści

Ustawienia	15
Zegar	18
Karta TF	25
Mobilna Funkcja Składowania Danych	26
<b>USB</b>	
Ładowanie	26
<b>Produkt</b>	
Specyfikacja	27

Enjoy Life Enjoy AINOL

**\*ainol** 艾诺

Aksesoria




novo 801AC-H1



耳机




保修卡/说明书/合格证



USB线

## 1、Sterowanie



Enjoy Life Enjoy AINOL



Główne funkcje:

- ekran HD IPS z pełnym kątem widzenia w rozdzielczości 1024x600
- Wsparcie dla Androida 4.0
- Wsparcie dla aplikacji APK i ich instalacji
- Wsparcie dla odtwarzania formatu video 2160P full HD
- Wsparcie dla obracania ekranem przy pomocy funkcji G-Sensora
- Wsparcie dla zdalnej kontroli przy użyciu podczerwieni
- Wsparcie dla odtwarzania formatów audio: MP3, WAV (APE, FLAC, AAC, OGG potrzebują zewnętrznego oprogramowania);
- Wsparcie kart TF o pojemności 2GB-4GB-8GB-16GB;
- Wsparcie odtwarzania dla wielu formatów video;
- Wsparcie dla przeglądania obrazów JPG, BMP, PNG, GIF
- Wbudowany mikrofon, który wspiera bardzo długie nagrania
- Wbudowane ustawienia oszczędzania energii, ustawienia jasności, ustawienia automatycznego wyłączenia
- Wsparcie i kompatybilność dla systemów WIN2000, WINXP, VISTA, WIN7

Enjoy Life Enjoy AINOL



- Wsparcie dla e-booków oraz funkcji zakładek
- Wsparcie dla aktualizacji systemu
- Wsparcie dla wielozadaniowości

## II、 Uwagi

Instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje dotyczące prawidłowej obsługi produktu.

W celu uniknięcia nieprawidłowego użycia, proszę przeczytać uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem produktu

- Nigdy nie używaj urządzenia w ekstremalnie zimnych, gorących, pylistych oraz wilgotnych środowiskach
- Prosimy unikać upadku urządzenia, silnych uderzeń i częstych, wielokrotnych wstrząsów
- Żywotność baterii zależy od warunków i środowiska w którym jest używana
- Prosimy ładować baterię w czasie gdy występuje któryś z poniższych czynników:
  - A. System ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii
  - B. Tablet nie reaguje na przycisk Włącz/Wyłącz gdy jest wyłączony


- Kiedy urządzenie przetwarza, wysyła, pobiera dane prosimy nie odłączać go nagle od Internetu. Skutkować to może zawieszeniem oprogramowania i utratą danych, za które nie odpowiadamy. Prosimy także nie wgrzywać nieoficjalnych i nie wspieranych wersji systemu przez firmę Ainol – w takim przypadku, jeśli urządzenie przestanie działać nie będzie obowiązywać gwarancja.
- Mogą występować różnice w pojemności obsługiwanych pamięci (a zwłaszcza wolnej pamięci) względem reklamowanej a rzeczywistości, wynikające z różnych specyfikacji systemu plików oraz różnych wersji firmware`u
- Prosimy także zwrócić uwagę na zagrożenie występowania różnych wirusów atakujących systemy Android. Do ataków takich może także dochodzić przez kontakt z zakażonym komputerem np. podczas wgrywania firmware`u
- Wydajność produktu i funkcjonalność produktu może się różnić w zależności od używanego software`u. Producent zastrzega sobie prawo do rozbudowania produktu w kolejnych wydaniach firmware`u.

### III、Podstawowe Operacje

#### ● Włącz/Wyłącz

Włącz: Gdy tablet jest wyłączony, przyciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Wyłącz: Gdy tablet jest włączony, przyciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, wybierz w opcjach "Wyłącz" w innym przypadku naciśnij "Anuluj" ; naciśnij przycisk zasilania aby zgasić ekran, naciśnij ponownie aby go włączyć, przeciągniecie







klódkki odblokuje ekran by powrócić do interfejsu użytkownika.

Enjoy Life Enjoy AINOL


## Przyciski na głównym ekranie:




-  : Główny Ekran
-  : Historia Działań
-  : Powrót do głównego interfejsu z każdego innego interfejsu
-  : Powrót do ostatniej strony

## Operacje Głównego Interfejsu


Klikając w dowolny wolny obszar głównego interfejsu daje możliwość zmiany tapety.

Szybkie wyszukiwanie w Google: kliknij "Google" a następnie wprowadź wyszukiwany tekst. Naciśnij  aby wyszukać.


Kliknij  na głównym ekranie albo przycisk menu w urządzeniu aby wyświetlić poniższy interfejs:

Enjoy Life Enjoy AINOL

## Główne Menu operacje i funkcje:

Kliknij  aby otworzyć menu takie jak poniżej:



To okno pokazuje wszystkie programy w postaci ikon, naciśnij którąkolwiek z nich aby przejść do danego programu, przyciśnij w głównym interfejsie przycisk  aby powrócić do głównego interfejsu.

Enjoy Life Enjoy AINOL

Kliknij "Okna z widgetami" aby dodać widget poszczególnych programów w którymkolwiek z okien




#### IV、E-Maile

Przyciśnij "emails" aby wejść w interfejs konta użytkownika a następnie

zalogować się by wysłać i otrzymywać e-maile



## V、HD Media Player



W głównym menu wciśnij opcje "HD media player", możliwe jest ładowanie plików z listy, widoczny jest punkt czasowy odtwarzanego filmu, oraz można go w każdej chwili zmienić. Przyciśnij gdziekolwiek na ekranie aby schować/pokazać zbiór ikon do sterowania odtwarzaniem



Wyjście do poprzedniego interfejsu



Poprzednie Video



Pauza




Kolejne Video




Przycisk Ustawień

## VI、Kalkulator

Podstawowy kalkulator umożliwiający proste obliczenia z przejrzystym i prostym interfejsem



## Przeglądarka



Pod głównym menu, wciśnij “Przeglądarka” aby wejść w internetowy interfejs. Domyślna strona jest “Google”.

Kliknij obszar do wypełnienia tekstem aby wywołać ekranową klawiaturę dotykową. Aby zmienić adres strony kliknij pole do tego przeznaczone na górze przeglądarki.

Enjoy Life Enjoy AINOL



sprawdź zakładki, historie i zapisane strony



ustawienia przeglądarki




wywołaj klawiaturę by wpisać wyszukiwaną frazę



dodaj obecną stronę do zakładek

Kliknij  aby schować klawiaturę po wpisaniu adresu lub odświeżyć, kliknij  aby wyszukać stronę

Kliknij  albo przycisk menu na jednostce podczas przeglądania strony aby włączyć poniższe menu



kliknij "odśwież" aby odświeżyć obecną stronę




### 1. Połączenia bezprzewodowe i Sieć:

Wi-Fi: Włącz/Wyłącz WI-FI

Kliknij "Skanuj" aby zeskanować wszystkie sieci Wi-Fi w zasięgu tabletu

Kliknij "Dodaj sieć" aby skonfigurować połączenie. Wybierz opcjonalne zabezpieczenia oraz wpisz hasło do sieci jeśli trzeba a następnie kliknij "połącz"

Kliknij  w celu wywołania zaawansowanych ustawień



Status przepływu: sprawdza status przepływu danych w sieci

Więcej: ustaw tryb lotniczy, VPN i mobilne sieci

## **2. Urządzenie:**

Dźwięk: Tryb wyciszony, głośność, ton powiadomień, dźwięk przycisków, ton zablokowanego ekranu

Wyświetlacz: Jasność ekranu, automatyczna rotacja ekranu, tapeta

Pamięć: Informacje na temat pamięci wewnętrznej/zewnętrznej(np. Karty SD), wolne miejsce i powiązane opcje

Bateria: Status baterii

Aplikacje: Informacje i ustawienia odnośnie ściągniętych aplikacjach oraz działających w tle.

## **3. Ustawienia Personalne**

Konta i Synchronizacja: Ustawienia automatycznej synchronizacji danych w tle

Lokacja: Ustawienia lokacji w usługach google

Zabezpieczenia: Ustawienia schematu odblokowania ekranu, oraz hasła dostępu

Język i klawiatura: Ustawienia systemowe odnośnie języka oraz wyświetlanej klawiatury

Zapis dokumentów i reset: Użytkownik może zapisać prywatne dokumenty i przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia

Enjoy Life Enjoy AINOL



#### 4、System

Czas i data: Możliwość synchronizacji daty oraz czasu z usługami sieciowymi oraz manualne ustawienie

Funkcje Pomocnicze: Ustawienia funkcji pomocniczych

Wybór Developera: funkcje developerskie

O Tablicie: Status maszyny, zużycie energii, informacje o: hardware, firmware, wersja MID

#### IX、Zegar

W menu głównym, kliknij "zegar" aby wejść w interfejs zegara.




Nacisnij gdziekolwiek aby dopasować jasność ekranu



kliknij "ustawienia alarmu" aby dodać funkcję alarmu

Enjoy Life Enjoy AINOL


## X、Wyszukiwanie

Pod głównym menu kliknij "Szukaj"

Pod interfejsem szukania, kliknij  aby wybrać wybrać wyszukiwanie w sieci bądź wyszukiwanie aplikacji.



## XI、Nagrywanie Audio


W głównym menu wybierz "Nagrywaj" aby wejść w interfejs nagrywania. Kliknij przycisk  aby rozpocząć nagrywanie; kliknij

przycisk  aby zastopować i zapisać nagranie; kliknij  aby odtworzyć nagranie.



## XII、 Zarządzanie Plikami

W "Menadżerze Plików", pokazane są wszystkie pliki pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej odpowiednio wyszczególnione w zakładkach.



Dostęp do plików z pamięci wewnętrznej



Dostęp do plików z pamięci zewnętrznej( karta microSD)



Dostęp do wszystkich fotografii



Dostęp do wszystkich filmów



Powrót do poprzedniej warstwy

Enjoy Life Enjoy AINOL

### XIII、 Instalator Aplikacji


Urządzenie to wspiera instalację/usuwanie pakietów APK z oprogramowaniem dla Androida.

Wystarczy kliknąć jakikolwiek pakiet APK w Menadżerze Plików aby uzyskać dostęp do instalacji.

Usuwanie aplikacji: należy wejść w interfejs aplikacji a następnie w ustawienia by wybrać opcję usunięcia

### XIV、 Kamera


W głównym menu kliknij "Kamera" aby wejść w interfejs kamery



kliknij by wybrać opcję nagrywania filmu




kliknij by wybrać opcję robienia zdjęć


Wejdz w interfejs kamery i kliknij  , by fotografie zapisywały się automatycznie.


Enjoy Life Enjoy AINOL


**\*ainol** 艾诺

W górnym prawym rogu będą pojawiać się miniaturki zdjęć, po kliknięciu na nie, można je powiększyć. W prawym rogu interfejsu po kliknięciu na odpowiednią ikonę, uzyskujemy dostęp (orac go chowamy) do ustawień.


 Ustawienie ekspozycji, jakości zdjęć i filmów


 Wybór między przednią a tylną kamerą

W interfejsie nagrywania, klikając na przycisk  rozpoczynamy nagrywanie, klikając ponownie pauzujemy i autmatycznie zapisujemy. Analogicznie jak w przypadku zdjęć mamy dostęp do miniaturki w celu podglądu oraz do ustawień nagrywania.




 Kliknij w celu przywrócenia domyślnych ustawień.







 Kliknij w celu ustawienia efektów nagrywania video


 Wybór między przednią a tylną kamerą

## XV、Odtwarzacz Muzyki

W menu głównym wybierz "Odtwarzacz Muzyki" a następnie wybierz jakąkolwiek muzykę w celu jej odtworzenia.



-  Powrót do aktualnej listy z muzyką.
-  Włącz/Wyłącz losowe odtwarzanie utworów
-  Potarżaj daną piosenkę/wszystkie piosenki/nie powtarzaj
-  Poprzednia piosenka.
-  Pauza.
-  Następna piosenka

Kliknij w interfejsie odtwarzacza muzyki na ikone  albo naciśnij przycisk Menu, by zobaczyć inne ustawienia dotyczące odtwarzacza takie jak biblioteka muzyczna, playlisty i wiele, wiele innych.


## **XVI、 Kabel OTG(On The Go): Metody użytkowania i uwagi**

Kabel OTG pozwala przesyłać dane pomiędzy urządzeniami bez tzw. HOSTA.

Urządzenie pozwala w bardzo prosty sposób kopiować dane z zewnętrznej pamięci jak i na nią.

Sugerujemy używać urządzeń zgodnych z technologią OTG.

Uwaga: niektóre urządzenia wymagają większego poboru zasilania, prosimy upewnić się, że mają one zapewnione zewnętrzne źródło zasilania, gdyż w innym przypadku może powodować to niestabilną pracę tabletu.



## **XVII、 Wyjście HDMI**

Kabel HDMI jest jedynym potrzebnym kablem do działania – przekazuje zarówno dźwięk jak i obraz.

Po podłączeniu zestawu, transfrem obrazu oraz dźwięku zaczyna sie samoistnie. Obraz wyświetlany jest na tablecie oraz na TV.

## **XVIII、 Karta TF**



1.Kartę należy włożyć względem tabletu jak na wyżej pokazanym obrazku.

2.Jeśli chcesz wyjąć kartę upewnij się, że nie jest ona w tym momencie używana a następnie delikatnie pozbądź się jej z gniazda.

3.Sugerujemy by wstępnie sformatować karte przy pomocy komputera na system plików FAT32 gdyż jest on najbardziej kompatybilny z urządzeniem.

4.Po włożeniu karty będzie pokazana ilość wolnego oraz zajętego miejsca na tejże karcie.

**Uwaga: Jeśli to tylko możliwe, sugerujemy by nie wyjmować/wkładać karty gdy urządzenie jest wyłączone.**

### **XIX、 Mobilna funkcja składowania danych.**

Urządzenie działa w trybie zgodności ze standardem USB 2.0 high-speed. Posiada funkcję zwyczajnego zewnętrznego dysku. Wspierane systemy to Windows98 (trzeba zainstalować sterowniki), Windows2000/XP/Vista/7 system. Po podłączeniu z komputerem w zależności od firmware`u tablet spyta sie jaką funkcję ma pełnić(np. Mobilna funkcja składowania danych).

#### **Kopiowanie plików/folderów**

Kopiowanie plików z/na tabletu/komputer zachodzi dokładnie w ten sam prosty sposób jak przy użyciu tzw. pendrive`ów np. techniką drag&drop(przyciągnąć i upuścić).

#### **Kasowanie plików/folderów**


Usuwanie plików i/lub folderów przebiega w ten sam prosty sposób co każdego innego pliku bądź folderu,

Uwaga: nie należy odłączać urządzenia podczas usuwania na nim danych, gdyż można stracić ich resztę.

Przed odłączeniem urządzenia zalecane jest jego odmontowanie w systemie

### **XX、 Ładowanie USB**

Kiedy pojawi się stosowny komunikat o niskim poziomie baterii, prosimy skorzystać z ładowarki w celu zachowania żywotności baterii. Tablet można ładować za pomocą ładowarki sieciowej oraz za pomocą kabla usb podłączonego do komputera.



Po podłączeniu ładowarki na ekranie pojawi się progres ładowania. Po naładowaniu wskaźnik poziomu baterii będzie pełny.

Pełne ładowanie zajmuje około 5 godzin (2 pierwsze razy należy urządzenie ładować 8 godzin aby bateria była w pełni aktywna)

## **XXI、Specyfikacja Produktu**

Model	Novo 7 Aurora
DDR	DDR3 1GB
Zasilanie	DC 5V 2A
Ekran	7.0 cali HD IPS LCD
Kolory	16milionów
Operowanie	Multidotykowy(5 punktów) ekran oraz przyciski
Rozdzielczość	1024x600

USB	High speed USB 2.0
kartyMicro SD	2GB~4GB~8GB~16GB
System	Android 4.0
WIFI	802.11b/g/n
Audio format	Wsparcie dla MP3, WAV, (APE, FLAC, AAC, OGG potrzebują zewnętrznego oprogramowania)
Video format	Wsparcie dla MOV,MKV,AVI,TS,TP,M2TS,VOB,DAT,MPEG,MP4,PMP,3GP,FLV,WMV,ASF etc.
Photo format	JPG, BMP, PNG, GIF
Ebook format	TXT, LRC, (PDF, EPUB, FB2 potrzebują zewnętrznego oprogramowania)
Nagrywanie Audio	Format MP3
Temperatura	Temperatura pracy: -10~45 stopni w skali Celsjusza
Bateria	14wh
Języki	Chiński, Angielski, Polski i inne
Wspierane Systemy	Win2000/XP/VISTA/Win7