

Jeżeli kasa fiskalna nie może nawiązać połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) lub występują problemy z przesyłaniem dokumentów, objawia się to miganiem **czerwonej diody** znajdującej się przy symbolu koperty na wyświetlaczu urządzenia. Migająca dioda sygnalizuje, że kasa posiada niewysłane dane i próbuje je przesłać przy najbliższej możliwej komunikacji z CRK. W takiej sytuacji należy sprawdzić połączenie internetowe kasy (WiFi lub przewodowe)

## 1. Przygotowanie urządzenia i warunków

- Przygotuj dane sieci WiFi (nazwa SSID, hasło) lub ustawienia przewodowe (adres IP lub DHCP).

## 2. Włączenie modułu WiFi w kasie

1. Przejdź do menu: **[WYBÓR ze strzałką w lewo] + [MENU]** (strzałki góra/dół zatwierdzamy klawiszem **[MENU]**) → **2 FUNKCJE KIEROWNIKA** → **6 USTAWIENIA** → **05 USTAWIENIA KASY** → **03 USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE** → **1 USTAWIENIA SPRZĘTOWE** → **1 USTAWIENIA SIECIOWE** → **1 USTAWIENIA WIFI** (ma być **01+ WIFI WŁĄCZONE**, Jeśli jest **01-WIFI WŁĄCZONE**, naciśnij klawisz **[MENU]** aby włączyć WiFi w kasie fiskalnej)
2. **[CZERWONY KLAWISZ WYJDŹ]**
3. Przejdź do **2 SIECI WiFi** → **1 LISTA SIECI**.
4. Wybierz swoją sieć **[MENU]**, wpisz hasło (numery bezpośrednio, litery przy użyciu przycisków (Wybór ze strzałką w lewo lub strzałką w prawo w zależności po której stronie przycisku znajduje się literka którą chcemy wpisać): np. przytrzymaj **[WYBÓR]** lewy prostokąt + klawisz **[7]** aby wpisać literę wielką **[L]** itd, aby zmienić litery na małe przed wpisaniem wciśnij **[strzałkę w dół]** na kasie, aby zmienić litery spowrotem na duże wciśnij **[strzałkę w górę]**).
5. Naciskaj **[CZERWONY KLAWISZ WYJDŹ]**, aż na wyświetlaczu pojawi się **tryb sprzedaży**

## 3. Test połączenia z repozytorium

Aby sprawdzić czy kasa połączyła się z WIFI przytrzymaj klawisz ze znakiem LUPKI. Na wyświetlaczu powinno się wyświetlić **Wx INT** (gdzie x oznacza cyfrę od 1 do 5). Po skonfigurowaniu połączenia WiFi wykonaj test, by sprawdzić, czy kasa prawidłowo komunikuje się z CRK (Centralnym Repozytorium Kas):

- Przejdź do menu: **[WYBÓR ze strzałką w lewo] + [MENU]** (strzałki góra/dół zatwierdzamy klawiszem **[MENU]**) → **2 FUNKCJE KIEROWNIKA** → **7 FUNKCJE KOMUNIKACJI** → **3 TEST REPO\_CPD**.
- Jeżeli test przejdzie pomyślnie, możesz wykonać wysyłkę danych: **1 WYSŁANIE DOKUMENTÓW**. Po poprawnym połączeniu czerwona dioda przy symbolu koperty powinna zniknąć.